



SDH-41 / SDA-45



DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra INNOTECH, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – OBS : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használatá csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir.

ZH – 注意: 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

RU – ВНИМАНИЕ: Применение изделий INNOTECH допускается только после полного прочтения и понимания инструкции по эксплуатации на соответствующем языке.

HR – PAŽNJA: Uporaba Innotech proizvoda dozvoljena je isključivo nakon što se pročitaju i razumiju kompletne Upute za uporabu na vlastitom jeziku.

NO – OBS: Bruken av Innotech-produktet er først tillatt etter at bruksanvisningen i det aktuelle landsspråket er blitt lest og forstått fullstendig.

EE – TÄHELEPANU: INNOTECH-toote kasutamine on lubatud alles siis, kui vastavas riigikesle kasutusjuhend on täielikult läbi loetud ja sellest on aru saadud.

LV – UZMANĪBU: INNOTECH izstrādājumu drīkst lietot tikai pēc tam, kad ir pilnībā izlasīta un saprasta lietošanas instrukcija attiecīgajā valsts valodā.

FI – HUOMIO: INNOTECH-tuotteen käyttö on sallittu vasta, kun kyseisen maan kielellä laadittu käyttöohje on luettu perusteellisesti ja sen sisältö on ymmärretty.

LT – DĖMESIO: Šį INNOTECH gaminį leidžiama naudoti tik atitinkama šalies kalba perskačius ir supratus visą jo naudojimo instrukciją.

DE

EN

IT

FR

NL

ES

PT

DK

SV

CZ

PL

SL

SK

HU

TR

ZH

RU

HR

NO

EE

LV

FI

LT

[2]	DESCRIPTION DES SYMBOLES	3
[3]	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
[4]	COMPOSANTS / MATÉRIAUX	6
[5]	QUALIFICATION / HOMOLOGATION DU PRODUIT	8
[6]	CONTRÔLE	9
[7]	GARANTIE	10
[8]	SYMBOLES ET MARQUAGES	10
[9]	DIMENSIONS	12
[10]	SUPPORT DE MONTAGE	13
[11]	POSSIBILITÉS DE FIXATION	16
[12]	OUTILS DE MONTAGE	17
[13]	CONSIGNE DE MONTAGE	17
[14]	GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LE MONTAGE	17
[15]	VARIANTE DE MONTAGE ISOLATION SUR CHEVRONS	22
[16]	DIRECTIONS DES SOLLICITATIONS	27
[17]	ÉLIMINATION	27
[18]	PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION	28
[19]	REMARQUE SUR LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ	30
[20]	PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE	31
[21]	DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION	33

Avertissement / Signalisation de danger

Symbolise un danger **IMMINENT** susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.



Symbolise une situation **POTENTIELLEMENT** dangereuse susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.



Symbolise une situation **POTENTIELLEMENT** dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures et des dégâts matériels.



Porter des gants de protection !



Porter des lunettes de protection !

**Informations supplémentaires / Remarque**

Correct



Incorrect



Respecter les indications du fabricant / les différentes notices d'utilisation.

Tenir compte des consignes de sécurité suivantes et des dernières avancées techniques.

3.1 GÉNÉRALITÉS

- Le système de sécurité ne doit être monté que par des personnes appropriées, expertes / expérimentées et connaissant bien le système, dans le respect de l'état actuel de la technique.
- Le système de sécurité doit uniquement être monté ou être utilisé par des personnes :
 - formées sur les « équipements de protection individuelle » (EPI) ;
 - saines de corps et d'esprit (toute restriction médicale telle que problèmes cardiaques ou circulatoires, prise de médicaments, consommation d'alcool, etc.,..., est susceptible de porter préjudice à la sécurité de l'utilisateur.
 - connaissant les règles de sécurité en vigueur sur le site.
- Un plan de prévention des risques doit prévoir les mesures de secours pour tous les cas d'urgence possibles.
- Avant de commencer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun objet ne risque de tomber depuis l'endroit où sont effectués les travaux. Respecter un périmètre de protection sous la zone où s'effectuent les travaux (trottoirs, etc.).
- Le système de sécurité doit être conçu, monté et utilisé de telle manière que, lors d'une utilisation appropriée de « l'équipement de protection individuelle », aucune chute au-delà du bord du toit ne soit possible (voir les documents de préparation d'installation sous www.innotech-safety.com).
- Le système de sécurité ne doit pas être utilisé comme point d'ancrage pour un système de ligne de vie selon la norme EN 795 C.
- Lors de l'accès au système de protection, les positions des crochets de sécurité pour toiture /des points d'ancrage de sécurité doivent être documentées par des plans (par ex. croquis de la vue de dessus du toit).
- En cas de sollicitation du système de sécurité provoquée par une chute, il ne faut pas utiliser les éléments constituant ce système mais le faire vérifier par du personnel spécialisé (contrôle séparé de chaque type d'élément, fixation sur le support, etc.).
- En cas de contraintes environnementales (par ex. substances chimiques,...), il convient de contacter le fabricant.
- Toute modification des systèmes de sécurité est interdite.
- Les prescriptions générales de prévention des accidents ainsi que les règles et normes d'utilisation des « équipements de protection individuelle » antichute doivent être respectées pendant le montage / l'utilisation du système de sécurité.
- Dans le cas où la responsabilité du système de sécurité est confiée à un mandataire externe, ce dernier doit confirmer par écrit avoir compris cette notice d'utilisation.
- Si le système de sécurité est vendu dans un autre pays, la notice d'utilisation doit être fournie dans la langue nationale correspondante !

3.2 POUR LES MONTEURS : POUR UN MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

- L'acier inoxydable NE doit pas entrer en contact avec de la poussière de ponçage ni avec des outils en acier. Ceci entraîne une corrosion ultérieure.
- Les monteurs doivent s'assurer que le support est compatible avec la fixation du système de sécurité. En cas de doute, il faut faire appel à un ingénieur B.T.P..
- La fixation appropriée du système de sécurité sur un ouvrage doit être documentée dans un protocole de chevillage et dans un dossier photographique illustrant chaque cas de montage.




Si certains doutes ou incertitudes subsistent lors du montage, il convient de contacter immédiatement le fabricant.

3.3 POUR LES UTILISATEURS : POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- Le tirant d'air nécessaire se calcule de la façon suivante : indications du fabricant de « l'équipement de protection individuelle » utilisé, déformation incl. + taille de la personne + distance de sécurité de 1 mètre.
- La fixation au système de protection s'effectue toujours au moyen d'un mousqueton traversant un anneau d'ancrage et doit être reliée à un équipement de protection individuelle selon les normes EN 361 (harnais anti-chute) et EN 363 (système anti-chute).
- Lors d'une utilisation horizontale, veiller à n'utiliser que des longes de connexion prévues pour ce type d'usage et homologuées pour le bord du toit en question (bords tranchants, tôle à structure trapézoïdale, poutres métalliques, en béton, etc.). Grâce à l'utilisation correcte des éléments de liaison, la force maximale sur l'utilisateur est limitée à 6 kN max. durant une opération de compensation.
- Il faut veiller à une utilisation conforme de chaque composant, y compris de « l'équipement de protection individuelle », sinon le fonctionnement sûr du système de sécurité n'est PAS garanti.
- Les systèmes de sécurité ne doivent PAS être utilisés si les forces de vent dépassent les conditions usuelles d'utilisation.
- Dans le cas de toits inclinés, il faut éviter les glissements de neige ou de glace au moyen de dispositifs de retenue appropriés.
- Les enfants, jeunes personnes et femmes enceintes ne sont PAS autorisés à utiliser le système de sécurité.

4.1 SDH-41 | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE SUR PIEDS



- A) 1x notice d'emploi
- B) 1x étrier : acier inox 1.4301
- C) 2x pieds avec étanchéité par portée : aluminium
- D) 2x caches pour pieds : aluminium
- E) 4x vis à bois 8,0 x 120 mm : acier, zinc-nickel
- F) 4x vis à bois 8,0 x 220 mm : acier, zinc-nickel
- G) 2x rondelles Ø 13 mm : acier inox 1.4301
- H) 2x rondelles de friction S12 : acier inox 1.4301
- I) 2x vis à tête hexagonale M12 : acier inox 1.4301

Pack de recouvrement de chevrons Prefa :
(non fourni)

J) 4x vis à bois 8,0 x 350 mm:
acier, zinc-nickel


K) 4x vis à bois 8,0 x 450 mm:
acier, zinc-nickel

+ Pack de montage
(non fourni)

L) 1x gabarit de perçage

M) 1x mèche à bois
6,0 x 460 mm

4.2 SDA-45 | POINT D'ANCRAGE UNIQUE SUR PIEDS



- A) 1x notice d'emploi
- B) 1x étrier : acier inox 1.4301
- C) 2x pieds avec étanchéité par portée : aluminium
- D) 2x caches pour pieds : aluminium
- E) 4x vis à bois 8,0 x 120 mm : acier, zinc-nickel
- F) 4x vis à bois 8,0 x 220 mm : acier, zinc-nickel
- G) 2x rondelles Ø 13 mm : acier inox 1.4301
- H) 2x rondelles de friction S12 : acier inox 1.4301
- I) 2x vis à tête hexagonale M12 : acier inox 1.4301

PREFA / INNOTECH « SDH-41 » a été développé comme **crochet de sécurité pour toiture** pour la sécurité de **2 personnes** (dont 1 personne pour les premiers secours), et est adapté pour les systèmes de protection antichute suivants, conformément à la norme EN 363:2008 :

- Systèmes de retenue
- Systèmes de positionnement sur le lieu de travail
- Systèmes d'arrêt de chute
- Systèmes de sauvetage
- Crochet d'échelle selon EN 517 B

PREFA/INNOTECH « SDA-45 » a été développé comme **point d'ancrage** pour la sécurité de **2 personnes** (dont 1 personne pour les premiers secours), et est adapté pour les systèmes de protection anti-chute suivants, conformément à la norme EN 363:2008 :

- Systèmes de retenue
- Systèmes de positionnement sur le lieu de travail
- Systèmes d'arrêt de chute
- Systèmes de sauvetage



DANGER DE MORT en cas d'utilisation inappropriée.

- Utiliser PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » **UNIQUEMENT** pour la sécurité des personnes.
- PREFA / INNOTECH « SDH-41 » peut également être utilisé pour accrocher des échelles de couvreur ou pour fixer des sièges de couvreur.
- Il ne faut jamais suspendre des charges non définies au système de sécurité.



Respecter les indications du fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé.

PREFA / INNOTECH « SDH-41 » a été contrôlé et certifié selon la norme **EN 517:2006 TYPE B.**

Institut mandaté pour le contrôle des modèles types :

TÜV AUSTRIA GmbH, Deutschstraße 10, A-1230 Wien; ☎ 23/0408

PREFA / INNOTECH « SDH-45 » a été contrôlé et certifié selon la norme **EN 795:2012 TYPE A & CEN/TS 16415:2013.**

Institut mandaté pour le contrôle des modèles types :

TÜV AUSTRIA GmbH, Deutschstraße 10, A-1230 Wien

6.1 CONTRÔLER AVANT CHAQUE UTILISATION

Vérifier l'absence de défauts manifestes sur PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » par un contrôle visuel avant chaque utilisation.



DANGER DE MORT en présence de détériorations sur PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 ».

- PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » doit être en parfait état.
- NE plus utiliser PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » si
 - des dommages ou une usure des composants sont détectés,
 - d'autres défauts ont été constatés (raccords à vis desserrés, déformations, corrosion, usure, etc),
 - l'équipement a été soumis à une sollicitation en raison d'une chute (exception : premiers secours),
 - l'identification du produit est illisible.

Contrôler que l'ensemble du système de sécurité convient bien à l'aide du procès-verbal de réception et du procès-verbal de contrôle



En cas de doutes concernant la sécurité de fonctionnement du système de sécurité, NE plus l'utiliser et le faire vérifier par un spécialiste (documentation écrite).

Le cas échéant, remplacer le produit.

6.2 CONTRÔLES ANNUELS

Soumettre PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » au moins une fois par an à un contrôle par une personne qualifiée / compétente ayant une parfaite connaissance du système de sécurité. La sécurité de l'utilisateur dépend de l'efficacité et de la résistance de l'équipement.

La fréquence des vérifications dépend de l'intensité et de l'environnement d'utilisation (par ex. dans une atmosphère corrosive, etc.).

Documenter la vérification par une personne qualifiée / compétente dans le procès-verbal de contrôle de la notice d'utilisation et le conserver avec cette même notice.



Consulter les intervalles de contrôle indiqués sur le procès-verbal de contrôle.

En cas de sollicitation (chute, poids de la neige, etc.), le droit de garantie sur toutes les pièces de construction ayant été conçues pour absorber l'énergie ou qui se déforment, s'annule.



Pour le montage du système et les composants conçus et installés par des sociétés de montage compétentes / qualifiées et relevant de leur responsabilité exclusive, PREFA / INNOTECH® ne pourra nullement être tenue responsable ni accorder de garantie en cas d'un montage non conforme.

8.1 SDH-41 | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE SUR PIEDS

- | | |
|---|---|
| A) Nom ou logo du fabricant / distributeur : | INNOTECH® / PREFA |
| B) Désignation de type : | SDH-41 |
| C) Symboles à respecter dans la notice d'utilisation : |  |
| D) Nombre maximum de personnes connectées au système : | 2 (y compris 1 personne pour les premiers secours) |
| E) Marquage de conformité CE / Identifiant de l'organisme mandaté : | CE 23/0408 |
| F) Année de construction et numéro de série du fabricant : | JJJJ-...-... |
| G) Numéro de la norme applicable : | EN 517:2006 TYPE B |



Déclaration de performance (DoP), N°
Téléchargement : www.prefa.com/DOP

LE-004


8.2 SDA-45 | POINT D'ANCRAGE UNIQUE SUR PIEDS

A) Nom ou logo du fabricant / distributeur :	INNOTECH®/PREFA
B) Désignation de type :	SDA-45
C) Symboles à respecter dans la notice d'utilisation :	
D) Nombre maximum de personnes connectées au système :	2 (y compris 1 personne pour les premiers secours)
E) Année de construction et numéro de série du fabricant :	JJJJ-...-...
F) Numéro de la norme applicable :	EN 795:2012 TYPE A CEN/TS 16415:2013




9.1 SDH-41 | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE SUR PIEDS

[mm]



9.2 SDA-45 | POINT D'ANCRAGE UNIQUE SUR PIEDS

[mm]



Conditions préalables pour un montage correct / conforme :

- un système de toit PREFA posé conformément aux normes / règles et directives de pose PREFA applicables : plaque de toit, plaque de toit R.16, bardeau, bardeau DS.19, losange de toit 29x29, losange de toit 44x44, panneau FX.12
- une sous-construction en bois statiquement porteuse (au moins 8 / 8 cm avec voligeage intégral de 24 mm mini., au moins 10x14 cm avec une isolation sur chevrons) et
- l'utilisation des dispositifs de fixation d'origine détaillés dans cette notice d'utilisation.



DANGER DE MORT en cas de montage sur un support inadapté.

- S'assurer que la sous-structure est porteuse statiquement. En cas de doute, faire vérifier le support de montage par un ingénieur B.T.P. ou par le fabricant.


10.1 MONTAGE SUR COFFRAGE

Toiture monocoque :


- 8 x 120 mm HBS Komplex

Toiture bicoque :

- 8 x 220 mm HBS Komplex




Attention au centre du chevron lors du montage !



10.2 MONTAGE SUR LATTIS DE TOITURE


- 8 x 220 mm HBS Komplex



En cas de pose sur lattes, ce dernier doit être remplacé par un coffrage de même épaisseur (monté sur 3 chevrons au minimum) dans la zone du crochet de sécurité pour toiture.



Attention au centre du chevron lors du montage !




Utiliser uniquement des vis à bois d'origine.

10.3 MONTAGE ISOLATION SUR CHEVRONS




Exigences minimales pour une isolation adaptée aux toits :

- résistance à la charge min. 50 kPa pour un écrasement de 10 %
- charge ponctuelle ≥ 550 N pour un écrasement de 5 mm



Attention au centre du chevron lors du montage !




EN OPTION : utiliser uniquement des vis à bois d'origine (8 x 350 mm ou 8 x 450 mm). (cf. « Pack de recouvrement de chevrons » PREFA)


Non fourni !

[mm]


Plaque de toit PREFA




Plaque de toit R.16 PREFA




Bardeau PREFA




Bardeau PREFA DS.19




Losange de toit PREFA 29x29



Losange de toit PREFA 44x44




Panneau de toit PREFA FX.12




12 OUTILS DE MONTAGE

[mm]




Tx = 40



DN = 19

13 CONSIGNE DE MONTAGE

[m]



14 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LE MONTAGE



DANGER DE MORT en cas de montage **NON** approprié.

- Monter PREFE/INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » correctement conformément à la notice d'utilisation.



PRUDENCE

BLESSURES causées par des arêtes vives des composants.

- Porter des gants de protection lors des travaux de montage.



PRUDENCE


LÉSIONS OCULAIRES dues à la poussière / aux fragments / aux liquides.

- Porter une protection oculaire / des lunettes de protection lors des travaux de montage.


1.

[mm]

2x



Attention au centre du chevron lors du montage !





2.




Tx = 40

4x



EN OPTION :

Pré-perçage - Ø 4,1 mm,
prof. perçage env. 50 mm





14

GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LE MONTAGE

3.

2x




4.






DN = 19
2 x 35 Nm





Respecter le couple de serrage.







TERMINÉ




[mm]



Tx = 40



DN = 19

Gabarit de perçage
PREFAMèche à bois
Ø 6 x 460

Ø 8,5

1.


[mm]

Pré-perçage - Ø 8,5 mm,
prof. perçage env. 5 mm (au moins système de toit)

2x





4 x



1.

Pré-percer à l'aide de la mèche à bois $\text{Ø}6 \times 460 \text{ mm}$ et du gabarit de perçage jusque dans la construction porteuse.





Si l'opération de perçage est bloquée par une vis de la construction de toiture, la partie inférieure doit être tournée de 10 mm max. (cf. schéma).

2.

4x





Tx = 40



3.

2x



4.




Respecter le couple de serrage.






DN = 19



2 x 35 Nm



5.

**TERMINÉ**

16 DIRECTIONS DES SOLLICITATIONS



DANGER DE MORT en cas d'utilisation dans des directions de sollicitation NON homologuées.

- Utiliser PREFA / INNOTECH « SDH-41/SDA-45 » uniquement dans les sens de sollicitation autorisés (parallèle à la surface de montage / perpendiculaire au potelet).
- Toute sollicitation de travail / d'utilisation dans le sens « Z » est interdite !

17 ÉLIMINATION

Ne PAS jeter l'équipement de sécurité avec les déchets ménagers.
Collecter les pièces usagées conformément aux dispositions nationales et procéder à un recyclage respectueux de l'environnement.

PV DE RÉCEPTION N° _____ (PARTIE 1 / 2)

S D H - 4 1 / S D A - 4 5

NUMÉRO D'ORDRE : _____

PROJET : _____

DONNEUR D'ORDRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

MANDATAIRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

MONTAGE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

PV DE RÉCEPTION N° _____ (PARTIE 2 / 2)

S D H - 4 1 / S D A - 4 5

DOCUMENTATION DE LA FIXATION / DOCUMENTATION PHOTO

PRODUIT : Pièce _____ Année de construction / Numéro de série : _____
(Désignation du type)

Support de montage : _____
(par ex. pour les toits en tôle : constructeur du toit, profil, matériau, épaisseur de tôle, isolation sur chevrons, etc.)

Date :	Lieu :	Type de chevilles : Désignation (par ex. HBS...)	Profondeur de pénétration : dans le bois porteur [mm]	Couple de serrage : [Nm]	Photos : (lieu d'enregistrement)

L'entreprise de montage soussignée certifie l'installation réglementaire (distance par rapport aux bords, examen du support, nettoyage conforme des perçages, respect des temps de prise et de la température de mise en œuvre, respect des directives du fabricant des chevilles, etc.). Le donneur d'ordre réceptionne les prestations de l'entreprise. Les notices d'utilisation, les protocoles de fixation, les documentations photographiques et les fiches de contrôle ont été remis au donneur d'ordre (maître d'ouvrage) et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur. Lors de l'accès au système de sécurité, le maître d'œuvre déterminera au moyen de plans, les positions des crochets de sécurité pour toiture (par ex. croquis de la partie supérieure de la toiture).

Le monteur qualifié / compétent, ayant une parfaite connaissance du système de sécurité, certifie que les travaux de montage ont été exécutés correctement, conformément aux connaissances techniques et en tenant strictement compte des notices d'utilisation du fabricant. La fiabilité de la technique de sécurité est certifiée par la société de montage.

Matériel remis : (par ex. équipements de protection individuelle EPI, appareils antichute (HSG), armoire de rangement, etc.)

Pce _____ Pce _____ Pce _____ Pce _____

Remarques : _____

Nom : _____
Donneur d'ordre

_____ Mandataire (expert, personne ayant une parfaite connaissance du système de sécurité)

_____ Date, cachet, signature

_____ Date, cachet, signature

**REMARQUE CONCERNANT LE SYSTÈME DE
SÉCURITÉ EXISTANT**

Indication à apposer de façon visible par le maître d'ouvrage devant l'accès au système !

L'utilisation du système doit s'effectuer conformément aux techniques les plus récentes en se référant aux indications des notices d'utilisation.

Lieu de conservation des notices de montage, des procès-verbaux de contrôle, etc. :

- Plan d'ensemble avec situation des crochets de sécurité pour toiture / des points d'ancrage de sécurité :

Identifier les zones de moindre résistance (par ex. coupoles lumineuses et / ou verrières) !

Les valeurs limites des dispositifs d'ancrage sont indiquées dans les différentes notices d'utilisation et sur la plaque signalétique de votre système de sécurité.

En cas de sollicitation suite à une chute ou en cas de doute, ne plus faire usage du dispositif d'ancrage mais le renvoyer sans tarder au fabricant ou dans un atelier spécialisé pour qu'il soit inspecté et réparé.
Ceci vaut également dans le cas d'une détérioration des moyens d'ancrage.

PV DE CONTRÔLE N° _____ (PARTIE 1 / 2)

S D H - 4 1 / S D A - 4 5

NUMÉRO D'ORDRE : _____

PROJET : _____

DÉFINITION DES INTERVALLES : _____

CONTRÔLE ANNUEL DU SYSTÈME EFFECTUÉ LE : _____

CONTRÔLE ANNUEL DU SYSTÈME AU PLUS TARD LE : _____

DONNEUR D'ORDRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

MANDATAIRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

POINTS DE CONTRÔLE :	DÉFAUTS CONSTATÉS :
<input checked="" type="checkbox"/> Vérifiés et déclarés irréprochables !	(Description des défauts / Mesures)
DOCUMENTS :	
<input type="checkbox"/> Notices d'utilisation	
<input type="checkbox"/> PV de réception / PV de serrage / Documentation photo	
EPI (Équipement de protection individuelle contre les chutes) : Vérification selon les indications du fabricant	
<input type="checkbox"/> Date d'expiration	
<input type="checkbox"/> Vérification périodique annuelle effectuée	
<input type="checkbox"/> Non effectuée (pas d'autorisation)	
PIÈCES VISIBLES DU CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURE / DU POINT D'ANCRAGE DE SÉCURITÉ :	
<input type="checkbox"/> Sans déformation	
<input type="checkbox"/> Sans corrosion	
<input type="checkbox"/> Assemblage solide	
<input type="checkbox"/> Couple de serrage des vis de fixation	
<input type="checkbox"/>	

PV DE CONTRÔLE N° _____ (PARTIE 2 / 2)

S D H - 4 1 / S D A - 4 5

N° D'ORDRE : _____

PROJET : _____

POINTS DE CONTRÔLE : Vérifiés et déclarés irréprochables**DÉFAUTS CONSTATÉS :**

(Description des défauts / Mesures)

FIXATION DE TOITURE : aucune détérioration sans corrosion

Résultat de la réception : le système de sécurité est conforme à la notice d'utilisation du fabricant et répond à l'état actuel de la technique. La fiabilité technique en matière de sécurité est certifiée.

Remarques : _____

Nom : _____

Donneur d'ordre

Mandataire (expert, personne ayant une parfaite connaissance du système de sécurité)

Date, cachet, signature_____
Date, cachet, signature

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Autriche
www.innotech-safety.com



PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld, Autriche
www.prefa.com

